

Composants pour poste de commande - Série Unicode 2
 Components for enclosures - Series Unicode 2
 Компоненты для коробок - Серия Unicode 2

TYPE TCE

	Equipement / Equipment	II2 G	II2 D
	Niveau de protection / Protection level	/	
	Mode de protection / Protection mode	Ex e II	Ex tD A21
	Temperature ambiante / Ambient temperature	- 40°C ≤ Ta ≤ + 60°C	
	Certificat ATEX / ATEX Certificate	LCIE 09 ATEX 3010U	
	Certificat IECEx / IECEx Certificate	IECEx LCI 09.0011U	

TYPE 05-0003

	Equipement / Equipment	II2 G	II2 D
	Niveau de protection / Protection level	/	
	Mode de protection / Protection mode	Ex e IIC Gb	Ex tb IIIC Db
	Temperature ambiante / Ambient temperature	- 55°C ≤ Ta ≤ + 70°C	
	Certificat ATEX / ATEX Certificate	PTB 00 ATEX 3114U	
	Certificat IECEx / IECEx Certificate	PTB 08.0037U	

1 UTILISATION - USE - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

FR Les produits faisant l'objet de la présente notice ne doivent être utilisés que dans les zones et les conditions pour lesquelles ils ont été certifiés (voir tableau ci-dessus).
GB Products covered under this technical instructions leaflet shall only be used in the zones and conditions for which they have been certified (see the table above).
RU Изделия, представленные в настоящей инструкции, должны использоваться исключительно в тех местах и условиях, для которых они были сертифицированы (см. таблицу ниже).

2 CONDITIONS SPÉCIALES - SPECIAL CONDITIONS - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3 INSTALLATION - INSTALLATION - МОНТАЖ


FR Le matériel doit être sélectionné conformément aux exigences définies dans la Directive utilisateur 99/92/CE.
 La zone d'installation doit être en adéquation avec la catégorie du produit.
 L'installation du matériel doit être réalisée selon les prescriptions de la norme d'installation EN/IEC 60079-14.
 Le personnel intervenant doit être qualifié pour l'activité considérée (EN/IEC 60079-14 Annexe A).
 Le raccordement des conducteurs doit être réalisé selon les règles de l'art en tenant compte de la densité de courant maximale admissible.
Ne procéder à aucune opération de perçage sur les enveloppes, celle-ci effectuée sans notre accord formel nous dégagerait de toute responsabilité.

GB All equipment shall be selected in compliance with the requirements stipulated in Directive 99/92/EC for users.
 The product category shall match the installation zone.
 All hardware shall be installed as stipulated under electrical installations standard EN/IEC 60079-14.
 All personnel involved in the installation process shall be qualified for the roles performed (EN/IEC 60079-14 Annexe A).
 Equipment must be connected as stipulated by the regulations in force in accordance with the maximum permissible current-carrying capacity.
We shall be absolved from all responsibility for drilling operations performed on enclosures without our formal consent.

RU Оборудование должно подбираться в соответствии с требованиями, установленными в Директиве 99/92/CE.
 Зона установки должна быть адекватна категории продукции.
 Установка оборудования должна выполняться согласно стандарту EN/IEC 60079-14.
 Рабочий персонал должен иметь профессиональную квалификацию, соответствующую данному роду деятельности (EN/IEC 60079-14 приложение A).
 Соединение проводов должно быть выполнено по всем правилам с учетом максимальной допустимой плотности тока.
Не делать никаких отверстий в корпусах; такие операции, выполненные без нашего формального согласия освобождают нас от всякой ответственности.

Montage sur rail - Type TCe**Rail mounting - Type TCe****Монтаж на рейку - тип TCe**

UA0BR	UB0R	ULG0R	UPB0R
UA0GR	UD0R	ULR0R	UPG0R
UA0NR	UH0R	ULW0R	UPR0R
UA0RGR	UJ0R	ULY0R	UPW0R
UA0RR	UK0R	UM0R	UPY0R
UA0WR	ULB0R	UN0R	UR0R
UA0YR			



Capot de protection cadenassable : 3 cadenas Maxi, Ø 6 mm
 Padlockable guard : 3 padlocks Max. Ø 6 mm
 Защита с блокировкой : 3 навесных замка, Ø макс. 6 мм

0986 57



Dispositif de protection pour arrêt d'urgence
 Mushroom head protection for emergency stop
 Защита кнопки типа грибок


Montage sur rail - Type 05-0003**Rail mounting - Type 05-0003****Монтаж на рейку - тип 05-0003**

UC0R


UE0R

UF0R


UG0R



Couple de serrage préconisé : 5 Nm
 Recommended tightening torque : 5 Nm
 Рекомендуемый момент затяжки : 5 Нм

**Montage sur panneau - Type TCe****Panel mounted - Type TCe****Монтаж на панель - тип TCe**

UA0BP	ULG0P	UPB0P
UA0GP	ULR0P	UPG0P
UA0NP	ULW0P	UPR0P
UA0RGP	ULY0P	UPW0P
UA0RP	UM0P	UPY0P
UA0WP	UN0P	UR0P
UA0YP		
UB0P		
UD0P		
UH0P		
UJ0P		
UK0P		
ULB0P		



Capot de protection cadenassable : 3 cadenas Maxi, Ø 6 mm
 Padlockable guard : 3 padlocks Max. Ø 6 mm
 Защита с блокировкой : 3 навесных замка, Ø макс. 6 мм

0986 57



Dispositif de protection pour arrêt d'urgence
 Mushroom head protection for emergency stop
 Защита кнопки типа грибок




• Montage sur panneau - Type 05-0003**• Panel mounted - Type 05-0003****• Монтаж на панель - тип - 05-0003**

UC0P

UE0P

UF0P

UG0P



6 MISE EN SERVICE - PUTTING INTO SERVICE - Ввод в эксплуатацию

FR Avant toute mise en service du produit, vérifier que les consignes des chapitres précédents (1 à 4) ont été respectées.

GB Before the product is first integrated into operational service, double-check that the instructions stipulated in sections (1 to 4) have been fully complied with.

RU Перед началом работы удостоверьтесь, что инструкции, приведенные в главах 1-4, были соблюдены.

6 MAINTENANCE - MAINTENANCE - ОБСЛУЖИВАНИЕ

FR L'indice de protection de l'enveloppe (IP) doit être préservé pendant toute la durée d'utilisation du matériel. A cet effet, les garnitures d'étanchéité doivent être maintenues en bon état.

Les orifices non utilisés doivent être impérativement obturés par des bouchons d'obturation. Avant toute intervention sur les équipements, il convient de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité mentionnées. (NE PAS OUVRIR SOUS TENSION)

Les matériels installés doivent être périodiquement inspectés. Trois (3) niveaux d'inspection sont prévus dans la norme EN/IEC 60079-17 (inspection visuelle, de près et détaillée).

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de mettre en oeuvre ces inspections, précisées dans ladite norme, en fonction des modes de protection des matériels concernés.

Si des exigences nationales supplémentaires à la norme EN/IEC 60079-17 existent, elles doivent être observées.

RU Степень защиты изоляционных материалов (IP) должна сохраняться на протяжении всего времени использования оборудования.

Для этого необходимо поддерживать сальники в хорошем состоянии

Неиспользуемые отверстия обязательно должны быть закрыты заглушками. Перед любым обслуживанием оборудования следует тщательно соблюсти упомянутые правила техники безопасности.

Установленное оборудование подлежит периодической проверке. Стандартом EN/IEC 60079-17 предусматривается 3 уровня проверки (внешняя, вблизи и детальная).

На пользователе лежит ответственность за проведение проверок, перечисленных в данном стандарте, в соответствии со способами защиты данного типа оборудования.

При наличии национальных требований, дополняющих стандарт EN/IEC 60079-17, их соблюдение также является обязательным.

GB The protection index for the enclosure (IP) must be kept for the complete duration of the material. Therefore the sealing fittings must be maintained in good condition.

Unused cable-entries must be sealed with blanking plugs.

Before carrying out any work on the equipment, the cited safety instructions must be very carefully observed (DO NOT OPEN WITH POWER ON)

The hardware installed shall be inspected on a regular schedule. Standard EN/IEC 60079-17 (close-up and in-depth visual inspection) specifies three inspection levels.

- It is the user's responsibility to ensure these inspections are implemented according to the protection modes of the equipment hardware installed.

Any nationally-set requirements applicable on top of standard EN/IEC 60079-17 shall be complied with.

7 RÉPARATION - REPAIR - РЕМОНТ

FR Aucune réparation, non confirmée par ATX, n'est admissible.

GB It is forbidden to perform repair work without first confirming with ATX.

RU Любой ремонт, не одобренный ATX, не допускается..